
info

Update Sensor AID + OBD II Adapter

Update Truck Sensor AID

RTS RÄDER TECHNIK SERVICE

1. Bitte gehen Sie mit Ihrem Webbrowser auf die Webseite **www.RTService.com** .




2. Bitte klicken Sie mit Ihrer Maus auf den Menüpunkt **B2B Webshop**.



3. Es öffnet sich unser Webshop unter **shop.TPMSshop.de** .
   Klicken Sie nun rechts oben auf den Menüpunkt **KUNDENLOGIN**.



4. Tragen Sie nun in dem sich öffnendem Eingabefeld Ihre bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie im Anschluss auf den Button **ANMELDEN**.




TPMSshop.de

RTS Räder Technik Service GmbH | Marktplatz 6 | 52391 Vettweiß | Deutschland
Tel.: +49 2424 2037394 | Fax: +49 2424 2037396 | E-Mail: service@TPMSshop.de


5. Auf der nun folgenden Seite, klicken Sie bitte auf den Button:




6. Es öffnet sich die Update-Seite. Klicken Sie nun mit Ihrer Maus auf den Button **Update generieren**.



7. Klicken Sie nun mit Ihrer Maus auf den Download-Link wie im Beispiel unten zu sehen:




8. Sollte Ihr System eine Sicherheitswarnung (s.u.) ausgeben, so klicken Sie bitte mit Ihrer Maus auf den Button **Fortfahren**.




RTS Räder Technik Service GmbH | Marktplatz 6 | 52391 Vettweiß | Deutschland
Tel.: +49 2424 2037394 | Fax: +49 2424 2037396 | E-Mail: service@TPMSshop.de

9. Als nächstes erscheint nun die Frage wie Sie weiter mit der Updatedatei verfahren wollen. (Browserabhängig). Bitte wählen Sie hier zwingend die Option **Datei speichern** aus und bestätigen dies anschließend mit **OK**.




In der Regel wird die Datei im Ordner **Downloads** abgelegt. (Einstellungsabhängig)

10. Nachdem Sie das Firmware Update von unserer Seite heruntergeladen haben, öffnen Sie bitte das sich auf Ihrem Desktop befindliche Updatetool per Doppelklick.




Hinweis: Die Anleitung zur Installation des Updatetools finden Sie auf Seite 5.

11. Nun öffnet sich die Updatesoftware. Schließen Sie nun bitte das Sensor AID oder OBD II an den PC an. Anschließend klicken Sie bitte auf den nun aktiven **Open** Button:




RTS Räder Technik Service GmbH | Marktplatz 6 | 52391 Vettweiß | Deutschland
Tel.: +49 2424 2037394 | Fax: +49 2424 2037396 | E-Mail: service@TPMSshop.de

12. Nun öffnet sich das Auswahlfenster, indem Sie die zuvor heruntergeladene hex-Datei per Doppelklick (Linke Maustaste) auswählen müssen.



13. Abschließend klicken Sie nun bitte auch den neuen Button **Update**.
Das entsprechend angeschlossene Gerät wird nun aktualisiert.



WICHTIG: Bitte aktualisieren Sie immer sowohl das Sensor AID, als auch das OBD II Interface!

RTS Räder Technik Service GmbH | Marktplatz 6 | 52391 Vettweiß | Deutschland
Tel.: +49 2424 2037394 | Fax: +49 2424 2037396 | E-Mail: service@TPMSshop.de

1. Bitte öffnen Sie nach Ihrem Login den Menüpunkt „Zum Firmware Update“



2. Laden Sie nun bitte das ZIP File „CUB Softwarepaket (Windows) V2.0.0“ herunter




3. Nachdem Sie das ZIP-File entpackt haben, öffnen Sie bitte den Ordner „CUB_Software_WIN_200“



4. In diesem Ordner starten Sie bitte per Doppelklick die „setup.exe“



5. Nach erfolgreicher Installation finden Sie auf Ihrem Desktop das neue Symbol der Update Platform



RTS Räder Technik Service GmbH | Marktplatz 6 | 52391 Vettweiß | Deutschland
Tel.: +49 2424 2037394 | Fax: +49 2424 2037396 | E-Mail: service@TPMSshop.de